

wallstat(中川貴文)

		出力条件	出力可能 ファイル	wallstat が出力したデータの各CADでの取り込み状況													
				ALTA	A's	DigiD	アーキトレンドZERO	3Dマイホームデザイナー/アーキデザイナー	KIZUKURI	構造EX	省エネ診断エキスパート	耐震診断Pro	HOUSE-ST1	アルティメット	MP-CAD8	ロビンウッド II	
入力点情報	通り芯		●	●		●		●			●	●	●	●	●	●	●
	特殊線分																
	特殊点																
物件情報	各階基準高		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	基礎高																
	基本モジュール																
	地震用重量																
	工事名称		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
部屋情報	階情報・部屋領域																
	部屋名称																
	床高・天井高																
	壁区分																
壁情報	階情報・配置座標		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	壁タイプ(垂れ壁・腰壁・中壁・全壁)		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	上下高さ		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	壁厚																
外壁線情報	階情報・領域																
	中庭対応の有無																
開口情報	階情報																
	建具タイプ(窓・引き戸の出入り口・天窓付き・出窓・戸袋付き)																
	内法高																
	開口W																
	開口H																
出窓情報(造作)	階情報・上下端の高さ・領域																
	床開口情報																
屋根開口情報	階情報																
	領域																
	タイプ(トップライト・ドーム等)																
屋根情報	階情報																
	軒高・屋根勾配																
	軒先形状																
	屋根形状																

部屋の輪郭に一致する全壁は読み飛ばす(メガソフト製品は部屋輪郭にデフォルトで全壁が生成されるため)。部屋の輪郭に一致しない垂れ壁・腰壁は、その壁が床に接している場合は「柱オブジェクト」「天井に接している場合は」梁オブジェクトに置き換える。

全壁のみ取込可

中壁には未対応

番付間距離：物件情報の基本モジュールが読み込まれなかった場合のみ読み込み
X番付・Y番付：システムで対応している符号のみ読み込み

第I象限のみ取込

符号文字：全角1文字
or半角2文字まで

4階以上取込不可

