

CEDXM(シーデクセマ)連携

CEDXM のデータを、A's(エース)で読み込んだり、A's(エース)のデータを、CEDXM 形式で出力することができます。 CEDXM は、プレカット CAD 連携のために開発されたフォーマットです。

CEDXM インポート(物件管理)



CEDXM インポート(物件選択)

| 田 (王) (I−ス) Ver 3.00.000 田 (1−ス) Ver 3.000 田 (1−2, 1−2, 1−2, 1−2, 1−2, 1−2, 1−2, 1−2, | |
|--|---|
| 7746(E) 編集(E) 表示(U) ^407 (H) | |
| | 物件選択にて、物件を選択しない状態で、 |
| は | (CEDXM インポート) をクリックします。 |
| - ☆ BACOP 5 - ⑦ BenChmark - ⑦ cite, tmp - ④ cole, tmp - ④ cole, tmp | 「編集」⇒「CEDXM インポート」を選択してもかま |
| | |
| - Ci DATA 3D - Ci DRIVERS | *物件を選択している状態だと、 CEDXM イン |
| - ☆ FFFET - ☆ FON - | ポート」はグレー化して選択できません。 |
| | 取り込む CEDXM データ、及び A's(エース)での 物件名を指定してインポートします。 |
| G PATTERN GEDXAM形式データには、詳細情報が含まれていないため、必要に応じてプランを Reflet G State G | |
| L □ CVMR010D V UTAT™0171 B3へ Ø(係 | |

インポート後は、必要に応じて、「プラン図」で編集を行ってください。 CEDXM データには、建具情報、部屋属性がありませんが、通風、採光、ライフサイクルコスト の各シミュレーションでは、開口サイズを取得できますので、そのまま利用することができます。



CEDXM エクスポート(CAD データコンバート)



CEDXM エクスポートの注意点

プレカット CAD 連携をスムーズに行うために、エクスポートの前に、以下の内容をご確認ください。

■高さ情報の確認

「高さ設定」の「階基準高さ」で設定されている情報が、正しいことを確認してください。 この画面で設定されている情報が、CEDXM ファイルに出力されます。

A's (エース) Manual



■壁/柱は、オングリッドで入力

「プラン図」で壁/柱/開口等を入力するときは、オングリッドで入力してください。 間崩れがある場合は、補助線を引いて入力します。

*オングリッドを外した状態で入力すると、壁/柱/開口等の各情報が不正確な情報として出力されてしまいますので、 ご注意ください。

■柱のサイズは、実寸法を指定して入力

「プラン図」で配置した柱のサイズが、CEDXM ファイルに出力されます。

*パースや図面作成のために、実寸法とは異なる柱サイズで入力している場合は、ご注意ください。

1Fの通し柱と同じ位置に、2Fに管柱が配置されている場合、2Fの管柱を CEDXM ファイルに出力 しません。また柱が重なって配置されている場合は、CEDXM ファイル出力時に警告が表示されます。 「プランチェック」で柱の重なりをチェックしてください。

* A's(エース)Ver 3.00.004 以前のプログラムでは、特定の操作を行うと柱が重なったまま CEDXM 出力されてしまう現象がありますので、最新版にアップデートしてご利用ください。

| 警告 | |
|---|--------|
| CADデータコンパート | × |
| ■なって配置された住を理認しました。重復した住を含めずにコンパートも 行します。配置されている住は自動では除去されないので、柱の車なり部 はプランチェックで確認し、必要に応じて調整してください。 | 実 分 |
| OK | |
| | |

プランチェック

| チェック分類 | fryp項目 | 判定 | 箇所数 | |
|--------|--------------------------------|----|-----|--------|
| 壁 | (1)独立壁チェック | ОК | | 実行(G) |
| 壁 | (2)短壁fxy2 | OK | | |
| 壁 | (3)近接壁チェック | OK | | |
| 壁 | (4)真壁チェック | OK | | |
| 区画 | (5)属性未定義区画チェック | OK | | |
| 区画 | (6)区画重なりチェック | OK | | |
| 区画 | (7)小居室チェック | OK | | |
| 区画 | (9)外周壁閉区画チェック | OK | | |
| 建具 | (10)建具重なりチェック | OK | | |
| 建具 | (11)壁上チェック | OK | | |
| 建具 | (12)戸袋接触チェック | OK | | |
| 建具 | (13)戸袋高さチェック | OK | | |
| 建具 | (30)建具と柱の干渉チェック | OK | | |
| 庇 | (15)不要箇所チェック | OK | | |
| 庇 | (16)不足箇所チェック | OK | | |
| 庇 | (17)喃チェック | OK | | |
| 庇 | (18)高さチェック | OK | | |
| 屋根 | (25)建具当たりチェック | OK | | |
| 屋根 | (26)屋根歪みチェック | OK | | |
| 屋根 | (27)屋根接触チェック | 図示 | | ■NGのみ表 |
| 屋根 | (28)外壁接触チェック | OK | | HALLA |

■柱の重なりについて

A's(エース)では、同じ位置に柱が配置されないように制御しています。

*手動配置では、配置済みの柱と同じ位置に柱を配置した場合、配置済みの柱を削除してから配置されます。 *自動配置では、通し柱を配置した位置には、2Fで隅柱/管柱は配置されません。

ただし、以下の操作手順では、柱を重ねて配置できますので、ご注意ください。

- * 1F で通し柱を配置した位置に、2F で管柱を手動配置できます。
- * 2F で管柱を配置した位置に、1F で通し柱を手動配置できます。
- *移動/複写コマンドを使用すると、柱が存在する位置に柱を移動/複写できます。