

## アルティメット(トーアエンジニアリング)

		出力条件	出力可能項目	アルティメットがoutputしたデータの各CADでの取り込み状況													
				ALTA	A's	DigiD	アーキトレンドZERO	3Dマイホームデザイナー/アーキデザイナー	KIZUKURI	構造EX	省エネ診断エキスパート	耐震診断Pro	HOUSE-ST1	wallstat	MP-CAD8	ロビンウッドII	
入力点情報	通り芯		●	●	●		●			●	●	●	●	●	●	●	
	特殊線分			●	●					●	●	●			●	●	
	特殊点			●	●			●	●					●	●	●	
物件情報	各階基準高		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	基礎高			●	●	●		●	●	●	●	●				●	
	基本モジュール			●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	
	地震用重量			●					●					●			
	工事名称			●	●	●		●			●	●	●	●	●	●	
部屋情報	階情報・部屋領域		●	●	●	●		●	●		●	●	●		●	●	
	部屋名称			●													
	床高・天井高			●	●	●		●	●		●	●	●		●	●	
	壁区分			●	●	●		●		●				●	●	●	
	階情報・配置座標			●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
壁情報	壁タイプ（垂れ壁・腰壁・中壁・全壁）		●	全壁のみ取込可			部屋の輪郭に一致する全壁は読み飛ばす（メガソフト製品は部屋輪郭にデフォルトで全壁が生成されるため）。部屋の輪郭に一致しない垂れ壁・腰壁は、その壁が床に接している場合は「柱オブジェクト」「天井に接している場合は」梁オブジェクトに置き換える。			中壁には未対応	中壁には未対応	中壁には未対応					
	上下高さ			●	●	●		●	●		●	●		●	●	●	
	壁厚																
	外壁線情報			●	●	●				●	●	●		●	●	●	
開口情報	階情報		●	●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	
	建具タイプ（窓・引き戸の出入り口・天窓付き・出窓・戸袋付き）			●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	
	内法高			●	●	●		●		●	●			●	●	●	
	開口W			●	●	●		●	●	●	●					●	
	開口H			●	●	●		●	●	●	●			●	●	●	
	配置座標			●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	
出窓情報（作成）	階情報・上下端の高さ・領域																
床開口情報	階情報・領域																
	タイプ（床下収納・壇ごたつ等）																
屋根開口情報	階情報																
	領域																
屋根情報	タイプ（トップライト・ドーマ等）																
	階情報			●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	
	軒高・屋根勾配			●		●		●	●	●	●	●		●	●	●	
	軒先形状			●	●			●	●	●	●	●			●	●	
	屋根形状		●		●			●	●	●	●	●		●	●		

庇は屋根として出力。  
ドーマは出力不可。

		出力条件	出力可能項目	アルティメットがoutputしたデータの各CADでの取り込み状況												
				ALTA	A's	DigiD	アキトレンドZERO	3Dマイホームデザイナー/アキデザイナー	KIZUKURI	構造EX	省エネ診断エキスパート	耐震診断Pro	HOUSE-ST1	wallstat	MP-CAD8	ロビンウッドII
柱情報	階情報・配置座標・柱種類・断面寸法		●	●	●	●	●	読み込み時にON/OFFの設定が可能	●	●	●	●	●	●	●	
	管柱、通し柱、半柱、1/4柱、ボーチ柱、床柱かつ角材以外は入力不可															
	樹種・等級	●				●	●		●				●	●	●	●
	芯ずれ		●	●		●	●			●				●	●	●
	回転角度			●	●	●	●	●		●					●	●
	胴付上レベル	●	●	●	●	●	●		●				●	●	●	●
	胴付下レベル	●		●	●	●	●						●	●	●	●
横架材情報	接合金物上下	●				●										●
	CEDXM金物マスタフォーマット対応CAD	●					●		●						●	
	階情報、タイプ（土台・大引・火打土台・梁・軒桁・火打ぱり・母屋・棟木・隅木・谷木・枕梁・登り梁・頭つなぎ・胴差し）、断面寸法		●	●		●	●	読み込み時にON/OFFの設定が可能	●	●	●	●	●	●	●	
	梁のみ可。角材・丸太の可。															
	樹種・等級	●				●	●		●				●	●	●	●
	配置座標	●	●		●	●	●			●			●	●	●	●
	芯ずれ	●	●		●	●	●						●	●	●	●
	接合金物終始端	●								●				●	●	●
接合金物情報	終始端補正值	●	●	●		●	●			●				●	●	●
	CEDXM金物マスタフォーマット対応CAD	●					●							●		
	合板情報	階情報・領域・タイプ・合板厚み・柱欠き														
	許容応力度計算の諸数値	多雪地域区分・最深積雪量・積雪単位荷重														
	地震地域係数・地域基準風速・地表面粗度区分															
	階情報、タイプ（在来金物・接合金物）	●				●								●		
	種類（柱頭金物・柱脚金物・柱頭・柱脚金物・筋かい金物・火打ち金物・継手金物・横架材端部金物・垂木止め金物）、配置座標		●		●	●	●	読み込み時にON/OFFの設定が可能	●	●	●	●	●	●	●	
	型番			●			●							●		
耐力要素情報	名称	●				●								●		
	引張耐力															
	せん断耐力															
	仕様															
	取付面	●				●			●							
	耐力壁	●				●	●			●			●	●		
	準耐力壁	●				●				●			●			
基礎情報	床追加積載荷重・屋根追加積載荷重															
	布基礎															
	べた基礎															
	アンカーボルト															
	基礎開口															
寸法注記情報	独立基礎															
	階情報	●	●			●									●	
	注記		●			●								●		
	寸法線		●			●			●					●		