ARCHITRENDZERO（福井コンピュータアーキテクト）

		出力条件	出力可能項目	ARCHITREND ZERO が出力したデータの各CADでの取り込み状況												
				ALTA	エース	DigiD	3Dマイホームデザイナー/アーキデザイナー	KIZUKURI	構造EX	省エネ診断エキスパート	耐震診断Pro	HOUSE-ST1	wallstat	アルティメット	MP-CAD8	ロビンウッドⅡ
入力点情報	通り芯	X、Yとも入力されている場合のみ出力	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●
															符号文字：全角1文字or半角2文字まで	
	特殊線分		●	●					●	●	●			●	●	●
	特殊点		●											●	●	●
物件情報	各階基準高		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
												4階以上取込不可				
	基礎高		●	●			●	●	●	●				●		●
	基本モジュール		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	地震用重量	出力時の条件設定画面で出力ON/OFFの設定可能。	●										●			
	工事名称		●	●	●			●	●	●	●	●		●	●	●
部屋情報	階情報・部屋領域		●	●	●		●		●	●	●			●	●	●
	部屋名称		●	●	●		●		●	●	●			●	●	●
									ソフト上特定の処理を行う必要がある種類のみ入力（バルコニー、小屋裏収納など）							
	床高・天井高	ロフトの場合は出力されません	●	●	●		●		●	●	●			●	●	●
	壁区分	ロフトの場合は出力されません	●	●	●									●	●	●
壁情報	階情報・配置座標		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●
	壁タイプ（垂れ壁・腰壁・中壁・全壁）		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●
				全壁のみ取込可			部屋の輪郭に一致する全壁は読み飛ばす（メガソフト製品は部屋輪郭にデフォルトで全壁が生成されるため）。部屋の輪郭に一致しない垂れ壁・腰壁は、その壁が床に接している場合は「柱オブジェクト」「天井に接している場合は」梁オブジェクトに置き換える。		中壁には未対応								
	上下高さ		●	●	●		●	●	●	●			●	●	●	●
	壁厚															
外壁線情報	階情報・領域		●	●	●				●	●	●		●	●	●	●
	中庭対応の有無		●						●	●	●			●	●	●
開口情報	階情報		●	●	●		●		●	●	●		●	●	●	●
	建具タイプ（窓・引き戸の出入り口・天窓付き・出窓・戸袋付き）	メーカー品以外は出力不可	●	●	●		●		●	●	●			●	●	●
									天袋は未対応							
	内法高		●	●	●				●	●			●	●	●	●
	開口W		●	●	●		●		●	●				●		●
	開口H		●	●	●		●		●	●			●	●	●	●
	配置座標		●	●	●		●		●	●	●		●	●	●	●
出窓情報（造作）	階情報・上下端の高さ・領域		●	●	●										●	●
床開口情報	階情報・領域		●												●	●
	タイプ（床下収納・堀ごたつ等）		●												●	●
屋根開口情報	階情報		●	●											●	●
	領域		●												●	●
	タイプ（トップライト・ドーマ等）		●	●											●	●
屋根情報	階情報		●	●	●		●		●	●	●		●	●	●	
	軒高・屋根勾配		●		●				●	●	●		●	●	●	
	軒先形状		●	●			●		●	●				●	●	
	屋根形状		●	●	●		●		●	●	●		●	●	●	
							庇は屋根として出力。ドーマは出力不可。									

		出力条件	出力可能項目	ARCHITREND ZERO が出力したデータの各CADでの取り込み状況												
				ALTA	エース	DigiD	3Dマイホームデザイナー/アーキデザイナー	KIZUKURI	構造EX	省エネ診断エキスパート	耐震診断Pro	HOUSE-ST1	wallstat	アルティメット	MP-CAD8	ロビンウッドⅡ
柱情報	階情報・配置座標・柱種類・断面寸法		●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●
				管柱、通し柱、半柱、1/4柱、ポーチ柱、床柱かつ角材以外は入力不可					ソフトで扱っている種類のみ対応		ソフトで扱っている種類のみ対応	管柱、通し柱(2F)、通し柱(3F)、大黒柱、階段柱(2F)、階段柱(3F)、ポーチ柱、地束、床束は取込可 角材、丸太のみ取込可				
	樹種・等級		●			●		●				●		●	●	●
	芯ずれ		●	●		●		●				●		●	●	●
												配置点と偏心から、近くの軸心点を検索				
	回転角度		●	●	●	●		●						●	●	●
	胴付上レベル	条件設定画面の「平面図の構造材を対象とする」がONの場合には出力されません。	●	●	●	●		●					●	●	●	●
	胴付下レベル		●		●	●		●					●	●	●	●
	接合金物上下															
	CEDXM金物マスタフォーマット対応CAD		●										●	●		
横架材情報	階情報、タイプ（土台・ 大引・ 火打土台・ 梁・ 軒桁・ 火打ばり・ 母屋・ 棟木・ 隅木・ 谷木・ 枕梁・ 登り梁・ 頭つなぎ・ 胴差し）、断面寸法		●	●		●		●	●			●	●	●	●	●
				梁のみ可。 角材・丸太の可。					ソフトが扱っている種類のみ対応。火打ばり以外は角材のみ対応 火打ばりは、角材・丸太・複合材・金属製に対応			土台、大引、火打土台、梁、軒桁、火打ばり、胴差しは取込可 角材・丸太のみ取込可				
	樹種・等級		●			●						●		●	●	●
	配置座標		●	●		●			●			●	●	●	●	●
	芯ずれ															
	接合金物終始端															
	終始端補正値		●	●					●				●	●	●	●
	CEDXM金物マスタフォーマット対応CAD		●										●	●		
合板情報	階情報・領域・タイプ・合板厚み・柱欠き															
許容応力度計算の諸数値	多雪地域区分・最深積雪量・積雪単位荷重															
	地震地域係数・地域基準風速・地表面粗度区分															
接合金物情報	階情報、タイプ（在来金物・接合金物）		●			●								●		
	種類（柱頭金物・柱脚金物・柱頭･柱脚金物・筋かい金物・火打ち金物・継手金物・横架材端部金物・垂木止め金物）、配置座標		●			●						●		●		
												柱頭金物、柱脚金物、柱頭･柱脚金物(上下の柱をつなぐ場合)は取込可				
	型番		●			●						●		●		
	名称															
	引張耐力		●			●						●				
	せん断耐力															
	仕様		●			●										
	取付面															
耐力要素情報	耐力壁		●			●		●	●			●	●	●		
	準耐力壁															
	床追加積載荷重・屋根追加積載荷重															
基礎情報	布基礎		●			●			●			●				●
									偏心には未対応							
	べた基礎															
	アンカーボルト															
	基礎開口															
	独立基礎															
寸法注記情報	階情報		●	●										●	●	
	注記		●	●										●	●	
				平面図、引出線のみ												

	出力条件	出力可能項目	ARCHITREND ZERO が出力したデータの各CADでの取り込み状況												
			ALTA	エース	DigiD	3Dマイホームデザイナー/アーキデザイナー	KIZUKURI	構造EX	省エネ診断エキスパート	耐震診断Pro	HOUSE-ST1	wallstat	アルティメット	MP-CAD8	ロビンウッドⅡ
寸法線															