3Dマイホームデザイナー／アーキデザイナー(メガソフト)

		出力条件	出力可能項目	3Dマイホームデザイナー／アーキデザイナー が出力したデータの各CADでの取り込み状況												
				ALTA	A's	DigiD	アーキトレンドZERO	KIZUKURI	構造EX	省エネ診断 エキスパート	耐震診断Pro	HOUSE-ST1	wallstat	アルティメット	MP-CAD8	ロビンウッドⅡ
入力点情報	通り芯		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
									番付間距離：物件情報の基本モジュールが読み込まれなかった場合のみ読み込み X番付・Y番付：システムで対応している符号のみ読み込み			第Ⅰ象限のみ取込			符号文字：全角1文字or半角2文字まで	
	特殊線分															
	特殊点															
物件情報 （工法は「0」で出力）	各階基準高	地下階は非対応	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
												4階以上取込不可				
	基礎高		●	●	●		●	●	●	●				●		●
	基本モジュール		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	地震用重量															
	工事名称															
部屋情報	階情報・部屋領域	地下階は非対応	●	●	●		●		●	●	●			●	●	●
	部屋名称		●	●	●		●		●	●	●			●	●	●
									ソフト上特定の処理を行う必要がある種類のみ入力（バルコニー、小屋裏収納など）							
	床高・天井高		●	●	●		●		●	●	●			●	●	●
	壁区分															
壁情報	階情報・配置座標		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●
	壁タイプ（垂れ壁・腰壁・中壁・全壁）		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●
								全壁のみ取込可	中壁には未対応							
	上下高さ		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●
	壁厚	入力値が無い場合、デフォルトの厚みを適用。	●	●												●
外壁線情報	階情報・領域		●	●	●				●	●	●		●	●	●	●
	中庭対応の有無															
開口情報	階情報		●	●	●		●		●	●	●		●	●	●	●
	建具タイプ（窓・引き戸の出入り口・天窓付き・出窓・戸袋付き）	窓と出入口のみ対応	●	●	●		●		●	●	●			●	●	●
				「任意の文字列」は入力不可					天袋は未対応							
	内法高		●	●	●				●	●			●	●	●	●
	開口W		●	●	●		●		●	●				●		●
	開口H		●	●	●		●		●	●			●	●	●	●
	配置座標		●	●	●		●		●	●	●		●	●	●	●
									領域3Dが無い場合に読み込み							
出窓情報（造作）	階情報・上下端の高さ・領域															
床開口情報	階情報・領域															
	タイプ（床下収納・堀ごたつ等）															
屋根開口情報	階情報															
	領域															
	タイプ（トップライト・ドーマ等）															
屋根情報	階情報		●	●	●		●		●	●	●		●	●	●	
	軒高・屋根勾配		●		●		●		●	●	●		●	●	●	
	軒先形状		●	●			●		●	●				●	●	
									0:名称として「勾配軒天」「水平軒天」のみ対応							
	屋根形状	庇は屋根として出力。ドーマは出力不可。	●	●	●		●		●	●	●		●	●	●	
				「任意の文字列」入力時はタツで読み込み			庇は屋根として出力。ドーマは出力不可。		**庇は未対応**							

		出力条件	出力可能項目	3Dマイホームデザイナー／アーキデザイナー が出力したデータの各CADでの取り込み状況												
				ALTA	A's	DigiD	アーキトレンドZERO	KIZUKURI	構造EX	省エネ診断エキスパート	耐震診断Pro	HOUSE-ST1	wallstat	アルティメット	MP-CAD8	ロビンウッドⅡ
柱情報	階情報・配置座標・柱種類・断面寸法															
	樹種・等級															
	芯ずれ															
	回転角度															
	胴付上レベル															
	胴付下レベル															
	接合金物上下															
	CEDXM金物マスタフォーマット対応CAD															
横架材情報	階情報、タイプ（土台・ 大引・ 火打土台・ 梁・ 軒桁・ 火打ばり・ 母屋・ 棟木・ 隅木・ 谷木・ 枕梁・ 登り梁・ 頭つなぎ・ 胴差し）、断面寸法															
	樹種・等級															
	配置座標															
	芯ずれ															
	接合金物終始端															
	終始端補正値															
	CEDXM金物マスタフォーマット対応CAD															
合板情報	階情報・領域・タイプ・合板厚み・柱欠き															
許容応力度計算の諸数値	多雪地域区分・最深積雪量・積雪単位荷重															
	地震地域係数・地域基準風速・地表面粗度区分															
接合金物情報	階情報、タイプ（在来金物・接合金物）															
	種類（柱頭金物・柱脚金物・柱頭･柱脚金物・筋かい金物・火打ち金物・継手金物・横架材端部金物・垂木止め金物）、配置座標															
	型番															
	名称															
	引張耐力															
	せん断耐力															
	仕様															
	取付面															
耐力要素情報	耐力壁															
	準耐力壁															
	床追加積載荷重・屋根追加積載荷重															
基礎情報	布基礎															
	べた基礎															
	アンカーボルト															
	基礎開口															
	独立基礎															
寸法注記情報	階情報															
	注記															
	寸法線															